



1 S0VS23IST-IM x1



2 OIS060 x2
35X25



3 FOD058 x2
BUSSING
L30xØ10 Ø18



4 FOD059 x2
BUSSING
L20xØ10 Ø18



5 EOD050 x2
M8 x 60 DIN 7991



6 EOD066 x2
M6 x 55 DIN 7991

! WARNING!

(GB)

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

(E)

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

(D)

Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

(I)

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

(F)

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

